

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bourgault.nt-rt.ru> || btq@nt-rt.ru

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ



Bourgault
050PWW1200

Лапа Bourgault
Оригинальные запасные
части Bourgault



Bourgault
200PWW1200

Лапа Bourgault
Оригинальные запасные
части Bourgault



Bourgault
410PWW1200

Лапа Bourgault
Оригинальные запасные
части Bourgault



Bourgault
200PWW1208

Лапа Bourgault
Оригинальные запасные
части Bourgault



Bourgault
200PWW1000

Лапа Bourgault
Оригинальные запасные
части Bourgault



Bourgault
047PWW1008

Лапа Bourgault
части Bourgault



Bourgault
410QCA5000

Клипса-адаптер Bourgault
Bourgault



Bourgault
410PWW0400

Лапа Bourgault
части Bourgault



Bourgault
200QCA4700

Клипса-адаптер Bourgault
Bourgault



200PWW0528N

Share point, Bourgault
универсальный



200SPK0215N

Share point, Bourgault
Сошник культиватора -
универсальный



200PWV1008N

Share point, Bourgault
Сошник культиватора -
универсальный



200PWV0708N

Share point, Bourgault
Сошник культиватора -
универсальный



200PWV0928N

Share point, Bourgault
Сошник культиватора -
универсальный



98512

Контргайка М12
DIN 985 Самоконтрящиеся
шестигранные гайки
метрические, тонкая резьба,



Крмп

0002382340KR

Гайка стопорная
07 Сдвоенная ось, жесткая



Bourgault

047PWV0900

Лапа стрельчатая 230 мм
+ Duckfoot shares



Non Original

410PWV1200N

Лапа культиватора
Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault

200QCA4710

Клипса-
адаптер+штифт+заглушка
Прочие запасные части
Bourgault



98514

Гайка стопорная М14
DIN 985 Самоконтрящиеся
шестигранные гайки
метрические, тонкая резьба,



Bourgault

047PWV1008N

Лапа
Оригинальные запасные
части Bourgault



Non Original

200PWV1208N

Лапы культиватора
Прочие запасные части
Bourgault



Крмп

1270109VK

Болт (М12х70) + гайка
Болты для плуга
универсальные,
метрические _



xx

200PWV1200N

Лапы культиватора
Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault

626199B

Шнек
Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
628570B

Корпус шнека

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
416110B

Втулка

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
150015B

Шплинт 3/16X1-3/4 PLD

Оригинальные запчасти для
комбайнов New Holland



Bourgault
22000104B

Подшипник

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
22000204B

Подшипник

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
22000506B

Пыльник ступицы

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
22008009B

Обойма подшипника

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
990284B

Сетка бункера

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
628673B

Семяпровод 4X20 KANAFLEX

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
211525B

Подшипник

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
22000105B

Подшипник

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
22000207B

Болт 9/16X1-1/4

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
416111B

Втулка 1-3/4ODX1-
3/8IDX11/16



Bourgault
22008002B

Подшипник

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
222510B

Шпиндель 819 2-3/4X14

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
245035B

Уплотнение 3X2X.250
Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
281085B

Звёздочка 40A33 2-1/2
Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
120610B

Гайка 5/8
Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
132568B

Шайба 3/4 BK
Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
55052401B

Бухта шланга (100 футов)
32x2



Bourgault
620116B

Ступица
Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
628037B

Сетка
Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
200PWW0508

Лапа
Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
870110B

Опорное устройство, правое
Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
207077B

Пружинные зубья
7/16x10x20



Bourgault
120916B

Гайка
Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
625136B

Шланг
Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
628113B

Шнек 2X PDM+ A/S/AGR
UHMW MTRG



Bourgault
101055B

Болт 5/8X5-1/2
Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
22000203B

Подшипник
Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
344078B

Клапан

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
22000103B

Крышка

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
22000505B

Уплотнение

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
22008005B

Сальник 6.007 X 4.37 X .500

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
870109B

Опорное устройство, левое

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
205040B

Пружина 2,46x1,71x8,13

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
101255B

Болт 3/4X6-1/2

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
201033B

Маслёнка 1/4-28

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
628112B

Шнек 1X PDM+ A/S/AGR
UHMW MTRG



Bourgault
120710B

Гайка 3/4

Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
340070B

Гидромотор

Bourgault



Bourgault
211526B

Подшипник

Bourgault



Bourgault
22000106B

Сальник SE58 3.756 X 2.75 X

Bourgault



Bourgault
22000501B

Ступица

Bourgault



Bourgault
22008003B

Подшипник

Bourgault



Bourgault
225052B

Диск колеса 15X8
Прочие запасные части
Bourgault



Bourgault
281344B

Звёздочка 60B12 X 1-1/4
Прочие запасные части
Bourgault



200PWW0508N

Лапы культиватора
Прочие запасные части
Bourgault



98012

Контргайка оцинков. М12
DIN 980 Самоконтрящиеся
шестигранные гайки
метрические, класс 8,



9311450

Болт М14 х 50/931
DIN 931 Винты с
шестигранной головкой
метрические 8,8,



207077N

Пружинный зуб
Прочие запасные части
Bourgault

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bourgault.nt-rt.ru> || btq@nt-rt.ru